

# Aquaglide

PLATINUM™  
performance

## Manual de Propietario del Freefall™ EXTREME

**¡Alto! Lea atentamente este manual antes de usar este producto**

**Este manual se trata de los siguientes productos**

**Capacidad máxima**

**Peso de la carga máxima que se sugiere**

Freefall Extreme™	Ocho (8)	1000 libras (454 kg).
-------------------	----------	-----------------------

### Contenido:

Freefall Extreme™ - (1) tubo del Freefall Extreme™, (1) Equipo de reparación

## Código de seguridad para deportes acuáticos

**Los deportes acuáticos son divertidos y desafiantes, pero implican riesgos inherentes de la lesión o la muerte. Para disfrutar más de este deporte y para reducir sus riesgos, use el sentido común y siga estas reglas**

### Antes de empezar:

- Familiarícese con todas las leyes federales, estatales y locales, con los riesgos inherentes a este deporte, y con el uso correcto del equipo.
- Conozca las vías de agua.
- Tenga precaución y sentido común.
- No utilice en piscinas recreativas, dentro de 3 m (10ft.) del borde de la piscina comercial, o dentro de 4.5 m (15ft.) de barcos, muelles, u otras obstrucciones duras.
- No intente ni permita saltos mortales. Caerse en la cabeza o el cuello puede causar lesiones graves, parálisis o muerte.
- Nunca use en la noche o en condiciones de poca luz.
- Nunca use en las condiciones de mal tiempo con un exceso de viento, las olas o rayos.
- No utilice en tierra firme.
- No utilice sin el anclaje adecuado.
- No se zambulle o nade debajo de este producto.
- Tenga mucho cuidado al nadar entre la costa y el producto. Tenga cuidado de cualquier tráfico de embarcaciones u otros obstáculos. Asegúrese de que todos los usuarios son nadadores capaces y no están demasiado cansados. No permita que nadie intente nadar hacia o desde el producto que no es físicamente capaz de hacerlo.
- Asegúrese siempre de que la zona de baño alrededor del producto está libre de troncos sumergidos, rocas y bancos de arena. Pregunte acerca de las condiciones del agua local antes de usar el producto.
- Sólo permita el uso del producto con supervisión adecuada. Asegure el producto cuando no esté en uso para prevenir el acceso de otros usuarios.

### Su equipo:

- Revise completamente el equipo antes de usarlo. Inspeccione su Freefall™ para ver si hay piezas faltantes, defectuosas o desgastadas.
- Siempre verifique la inflación antes de cada uso. La temperatura y los cambios ambientales pueden provocar cambios en la presión del tubo. El uso del producto con demasiada o poca inflación es peligroso y puede causar daños en el producto, anulando la garantía.

**Es la responsabilidad del propietario** de leer el manual del propietario e instruir todos los usuarios en la operación segura de estos productos. Al inflar estos productos usted está aceptando el Estreno de la Responsabilidad, Renuncia de Reclamación, y Acuerdo de Asunción de Riesgo en este manual. Por favor, lea este manual antes de inflar y usar estos productos y conservarlo para futuras referencias. Como en cualquier deporte de acción, imprudencia, falta de experiencia, mal uso o descuido del equipo puede resultar en lesiones graves o la muerte.

## ADVERTENCIA

**EL USO DE ESTE PRODUCTO Y LA PARTICIPACIÓN EN DEPORTES ACUÁTICOS CONLLEVA RIESGOS INHERENTES DE LESIONES O MUERTE.**

- Este producto nunca se debe usar por niños, excepto bajo supervisión de un adulto.
- No está diseñado para su uso por niños menores de 5 años de edad
- Este producto no es un dispositivo personal de flotación.
- Siempre use un chaleco Tipo III de la Guardia Costera de EE.UU. (PFD) o chaleco de la certificación CE.
- Nunca mete las muñecas o los pies por de las manijas, bandas o anillos.
- No use en aguas poco profundas (menos de 8 pies [2.4 m] de profundidad) o cerca de la costa, muelles, pilotes, los nadadores o barcos.
- Nunca nade bajo el producto.
- No exceda el número de usuarios recomendado por el fabricante por su producto en particular.
- No use bajo la influencia del alcohol o las drogas.
- Lea el manual del operador antes de usar.

## PRECAUCIÓN

Los deportes acuáticos pueden ser seguros y divertidos para entusiastas de todos niveles. El Manual del Operador se le presenta para aumentar su disfrute de este deporte. El objetivo del Manual es alertarle a algunos de las condiciones potencialmente peligrosas que pueden surgir en todos los deportes acuáticos.

Para reducir el riesgo de lesiones o muerte, siga estas instrucciones:

- Lea cuidadosamente Manual del Propietario de producto y siga las instrucciones
  - Tome todas las precauciones razonables en el uso y el funcionamiento de trampolín y / o parque acuático
  - Enseñe a cualquier persona que use su trampolín y / o parque acuático sobre las pautas de seguridad antes de su uso.
  - Conozca sus propios límites. Pare cuando esté cansado. Actúe de manera responsable. Este en buena condición física y sea cauteloso en el uso de este o cualquier otro producto de deportes acuáticos.
  - Revise periódicamente las bridas de amarre y / o líneas para garantizar la seguridad. Reemplace cualquier parte del sistema de amarre y / o conexión que parece desgastado.
  - No agregue ningún hardware ni accesorio que no sea suministrado por el fabricante.
- LAS ADVERTENCIAS Y PRÁCTICAS ESTABLECIDAS REPRESENTAN ALGUNOS RIESGOS COMUNES LOS CUALES HAN SIDO EXPERIMENTADOS POR LOS USUARIOS Y NO PRETENDE ABARCAR TODAS LAS INSTANCIAS DE RIESGO O PELIGRO. POR FAVOR DE USAR EL SENTIDO COMÚN Y BUEN JUICIO.
- Póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante de este producto si usted tiene alguna pregunta acerca de la selección, función o el uso seguro de este producto.

- Compruebe siempre la seguridad del anclaje y todos los accesorios antes de cada uso.
- Siempre use un chaleco Tipo III de la Guardia Costera de EE.UU. (DPF) o un chaleco de la certificación CE.

**LAS ADVERTENCIAS Y PRÁCTICAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE SEGURIDAD NÁUTICOS REPRESENTAN ALGUNOS RIESGOS COMUNES QUE LOS CUALES HAN SIDO EXPERIMENTADO POR LOS USUARIOS. EL CÓDIGO NO PRETENDE ABARCAR TODAS LAS INSTANCIAS DE RIESGO O PELIGRO. POR FAVOR DE USAR EL SENTIDO COMÚN Y BUEN JUICIO.**

**Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre la selección, función, o el uso seguro de este producto.**

## Asamblea

1) Busque un área plana, seca, con acceso a la toma de corriente o cables de extensión. **IMPORTANTE:** Debido al tamaño y el peso del Freefall™, uno se debe dar atención cuidadosa a la zona de instalación. La mejor posición de instalación también hará fácil el lanzamiento. Por lo tanto, ponga el Freefall™ cerca al borde del agua. **NOTA:** Al arrastrar o deslizar el Freefall™ por el suelo, ya sea antes o después de la inflación puede causar daños.

2) Una vez en la posición de instalación/lanzamiento desenvuelva el Freefall™ por completo y ubique la válvula de la resbaladero. Esta válvula se encuentra en el lado izquierdo del resbaladero cerca del nivel del agua. Vease el diagrama para más detalles.

3) Con una bomba de alto rendimiento, coloque la manguera de inflación con el adaptador correcto en la válvula del resbaladero para inflar el resbaladero del Freefall™. Infle a 2.2-2.5 psi (.152 a .172 bar). Después de la inflación, vuelva a colocar la cubierta de la válvula del resbaladero. Tiempo de inflación puede variar según el aparato que uno usa, pero la sección le resbaladero necesita ser firme y apretado cuando está completamente inflado. **NO LLENE DEMASIADO.** Excesivamente alta presión puede causar daños en el producto y puede anular la garantía. Es importante vigilar cuidadosamente la presión de aire en el producto, especialmente cuando hace calor.

**ADVERTENCIA:** No use un compresor de aire para inflar el tubo. Los compresores de aire están diseñados para la inflación de alta presión y puede causar tubo a punto de estallar si demasiado inflados.

**ADVERTENCIA:** No utilice el Freefall™ sin la presión de aire adecuada - 2.2 psi (0.152 bar) como mínimo

4) A continuación ubique la válvula de la escalera situada en la parte posterior del Freefall™, cerca de las etiquetas de advertencia. Siga las instrucciones y advertencias que se encuentran en el paso # 3 para inflar adecuadamente la sección de la escalera.

5) A continuación infle las 2 barandillas que se encuentran en la parte superior del Freefall™. Siga las instrucciones y advertencias que se encuentran en el paso # 3 para inflar correctamente las barandillas.

6) Depende en la aplicación, algunos usuarios han comprado la opción Swim-step Comercial o el Runway plataforma de embarque. Si usted tiene una plataforma de embarque, lo puede conectarla ahora con las instrucciones proporcionadas con el accesorio. **NOTA:** Es mejor colocar estos artículos cuando están desinflados. Una vez que estén plenamente conectado con correas Interloc™, se pueden inflar.

7) Para lanzar el producto, asegúrese de tener al menos 4 personas espaciados uniformemente alrededor del producto para ayudar a llevarlo. **¡NUNCA ARRASTRE EL FREEFALL™! DEBE LEVANTAR Y PONER CON COLOCAR EL PRODUCTO DIRECTAMENTE EN EL AGUA PARA EVITAR CUALQUIER DAÑO O ABRASIÓN IMPREVISTO**

## Anclaje

**IMPORTANTE:** Anclaje apropiado es esencial para la seguridad de su producto. Debido a la amplia variedad de condiciones, le recomendamos usar un profesional quien es experto en el amarre y anclaje, y experimentado con las

## Manual de Propietario del Freefall™ EXTREME

condiciones locales. Si está mal anclada, el producto se puede mover y/o escaparse del anclaje. Aquaglide, Inc. no se hace responsable de cualquier daño, lesiones o pérdidas debidas a la fijación incorrecta. **NOTA:** Hay 4 pesados anillos de anclaje por debajo del Freefall™. Estos anillos se encuentran hacia el interior de, y debajo de cada una de las cuatro esquinas. Debido a las altas cargas que se puedan generar, debe utilizar POR LO MENOS 2 de estos anillos para repartir la carga y sujetar bien el producto en condiciones normales. Es nuestra fuerte recomendación que use una brida de amarre pesada de dos direcciones. Es opcional y no incluido. Aquí hay algunas pautas generales para el fondeo de su producto. Estas pautas no sustituyan por la necesidad de instalación profesional

1) Seleccione una ubicación para la Freefall™ y/o el parque acuático. Coloque el producto en al menos 8 pies (2.4 m) de agua, en una zona protegida del viento y del tráfico de barcos. Revise las reglas de su lago y las restricciones de las autoridades locales.

2) Revise cuidadosamente el agua y el lecho marino debajo del área seleccionada para objetos punzantes o peligrosos (es decir, rocas o troncos).

3) Mantenga una distancia segura de los muelles, barcos, grúas de botes, y cualquier otra estructura. ¡NO amarre el producto a un muelle!

4) Las anclas y cadenas del ancla se venden por separado. Se recomienda un MÍNIMO de 200 libras (91 kg) para anclaje de corto plazo del Freefall™ en condiciones calmas. Amarres más pesados y/o amarres múltiples (500-1000 libras [227-454 kg] o más) se debe utilizar con Aquaparks o en grandes, vientosas masas de agua.

5) Fije la cadena del ancla firmemente al ancla. Utilice una boya atada al otro extremo de la cadena para localizar fácilmente su ancla.

6) Cuando el producto está en su lugar, retire la boya y ate la cadena del ancla a los anillos por debajo del producto. **ASEGÚRESE DE DEJAR** suficiente holgura en la cadena del ancla para que el producto puede moverse en el viento o las olas sin desplazar su amarre.

7) En el ancla, el Freefall™ es más estable con la cara del resbaladero hacia el viento, ya que esto se aplica una fuerza hacia abajo al producto. **ADVERTENCIA:** Poner el producto con orientación a cruzar del viento, o con la subida de una escalera hacia el viento puede generar sustentación suficiente para derrocar el producto incluso en vientos moderados. Asegúrese de dar cuenta de esto cuando está estableciendo sus amarres.

8) En caso de que vientos fuertes o tormentas se esperan, lo mejor es retirar el producto del agua y asegurar o almacenarlo.

## Operación

1) Es nuestra fuerte recomendación que mantenga la vigilancia en todo momento por un profesional certificado de salvavidas durante el uso del producto. **NUNCA** use sin supervisión.

2) No exceda el número recomendado de los usuarios o la capacidad del producto.



Barandillas

Válvula del resbaladero

Válvula de las escaleras

## ! ADVERTENCIA

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O MUERTE, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES:**

- No salte ni se zambulle en el producto.
- No se pare en la parte superior del producto.
- No deslice con la cabeza por delante.
- No siga a otros usuarios del resbaladero.
- Asegúrese de que todos los nadadores han salido la zona de aterrizaje antes de deslizar.
- No deslice por el muro de escalada

**LAS ADVERTENCIAS Y PRÁCTICAS ESTABLECIDAS REPRESENTAN ALGUNOS RIESGOS COMUNES LOS CUALES HAN SIDO EXPERIMENTADOS POR LOS USUARIOS Y NO PRETENDE ABARCAR TODAS LAS INSTANCIAS DE RIESGO O PELIGRO. POR FAVOR DE USAR EL SENTIDO COMÚN Y BUEN JUICIO.**

## ! ADVERTENCIA

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O MUERTE, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES:**

- No salte ni se zambulle en el producto.
- No se pare en la parte superior del producto.
- No deslice con la cabeza por delante.
- No siga a otros usuarios del resbaladero.
- Asegúrese de que todos los nadadores han salido la zona de aterrizaje antes de deslizar.
- No deslice por el muro de escalada.

**LAS ADVERTENCIAS Y PRÁCTICAS ESTABLECIDAS REPRESENTAN ALGUNOS RIESGOS COMUNES LOS CUALES HAN SIDO EXPERIMENTADOS POR LOS USUARIOS Y NO PRETENDE ABARCAR TODAS LAS INSTANCIAS DE RIESGO O PELIGRO. POR FAVOR DE USAR EL SENTIDO COMÚN Y BUEN JUICIO.**

3) **UTILICE EL SENTIDO COMÚN.** Nunca salte ni se zambulle en el producto. No permite que nadie se pare en la parte superior del producto porque el movimiento podría causar una pérdida del equilibrio y lesiones.

4) No nade ni se suba abajo de los otros escaladores. Asegúrese de que todos los nadadores han despejado la zona antes de entrar al agua. Nunca nade debajo del producto.

5) La capacidad de peso máximo es de 1000 libras (450 Kg). Es aceptable tener un máximo de ocho personas en el producto. **IMPORTANTE:**

- No exceda la capacidad de peso del producto de 1.000 libras (450 Kg).
- No se concentran más de 300 libras. (163 kg) en un área.
- No la use sin la presión de aire adecuada - 2.2 psi (0.152 bar) como mínimo

6) Si el producto presenta algún signo de inestabilidad o parece haber perdido la presión de aire, deje de usarlo inmediatamente. Compruebe y controle amarres, la presión del aire y la capacidad de retención de aire. No continúe el uso hasta que estos se confirman.

## Cuidado y Mantenimiento

1) Aunque que el producto ha sido inicialmente tratado con protección contra los rayos UV, la exposición a largo plazo a la luz del sol puede hacer daño al producto. Aplique regularmente un protector contra los rayos UV a la superficie expuesta del tubo para asegurar la vida de su producto. Le recomendamos que utilice SÓLO 303 UV PROTECTANT hecho especialmente para uso en vinilo para este fin. Aplicación mensual es requerido mientras que el producto está en uso. **NO HACER ESTO ANULARÁ LA GARANTÍA.** 303 UV Protectant está disponible en la mayoría de los distribuidores de deportes acuáticos, o el Internet en [www.303-products.com](http://www.303-products.com).

2) **ADVERTENCIA:** Ciertos productos, especialmente los disolventes derivados del petróleo, productos de limpieza y protectores como ArmorALL puede dañar el producto y el uso de estos productos, se anulará la garantía.

3) **ADVERTENCIA:** El uso de una lavadora de alta presión puede dañar el producto y anular la garantía. Para limpiar, utilice un cepillo de cerdas suaves con un jabón suave y de agua dulce. 303 UV Protector contiene un limpiador "seguro de vinilo," y se puede utilizar para limpiar y proteger el producto, al mismo tiempo.

4) Compruebe la inflación de su tubo de frecuencia. Puede parecer haber perdido el aire temprano en la mañana, pero se expandirá una vez que el sol lo calienta. Máxima expansión se ocurrirá en el calor del día. Falta de inflación adecuada puede causar frotamiento excesivo donde la estructura metálica toca en el tubo. La inflación adecuada es importante, ya que esto evitará que los roedores de mascar y evitará daños por desgaste.

## Almacenaje

1) Antes de guardar, coloque el producto en una superficie limpia y llana. Limpie con jabón suave y agua y deje que se seque por completo. Aplique 303 Protector a la superficie del tubo y a la cubierta del cojín de resortes antes de desinflarse.

2) Elimine todos los accesorios y guárdalos en un recipiente sellado a prueba de agua (es decir, una caja de plástico cubierto o recipiente).

3) Elimine TODO el aire del tubo usando la parte de deflación del inflador/ deflactor de alto rendimiento.

4) Doble el tubo desinflado en tercios y después enrollarlo sueltamente.

5) Guarde el producto fuera de la luz solar directa y protégelo del ambiente en un lugar limpio y seco. Es mejor almacenarlo dentro de un recipiente con bolas de naftalina para evitar daños por roedores. ¡NUNCA almacénelo sin cubierto, en un lugar húmedo, o en una superficie de concreto! NUNCA almacénelo a temperaturas menos que 40 grados F (4° C).



## **AVISO! - Liberación de Responsabilidad, Renuncia de Reclamación, y el Acuerdo de Asunción de Riesgo**

**Con la apertura y montaje de este producto, usted está de acuerdo de (1) estar sujeto a los términos establecidos a continuación y (2) de exigir que las personas que utilicen este producto sean obligados por estos términos. Si no están dispuestos a estar obligado por estos términos, devuelva este producto (antes de su uso) para un reembolso completo.**

**ASUNCIÓN DE RIESGOS:** El uso de este producto y cualquiera de sus componentes implica ciertos riesgos inherentes y peligros los cuales pueden ocasionar lesiones personales graves y la muerte. Al utilizar el producto, usted libremente está de acuerdo en asumir y aceptar todos los riesgos conocidos y desconocidos de la lesión durante el uso de este equipo. Los riesgos inherentes en el deporte puede reducirse en gran medida al seguir las directrices de advertencia que figuran en este manual y con el uso el sentido común.

**ACUERDO DE RENUNCIA DE RECLAMACIONES:** En consideración de la venta del producto a usted, usted está de acuerdo en la mayor medida permitida por la ley de la siguiente manera:

**RENUNCIAR A TODO RECLAMO** que tenga o pueda tener en el futuro contra el North Sports, Inc., y Aquaglide Inc., sus distribuidores y concesionarios, como resultado del uso de este producto y cualquiera de sus componentes.

**A ESTRENAR** North Sports, Inc. y Aquaglide, Inc. de toda responsabilidad por cualquier pérdida, daño, lesión o gasto que usted o cualquier usuario de este producto puede sufrir, o que sus familiares pueden sufrir, como consecuencia de la utilización de este producto, debido a cualquier causa que sea, incluida la negligencia o incumplimiento de contrato por parte del North Sports, Inc. y Aquaglide Inc. en el diseño o la fabricación de este producto y cualquiera de sus componentes.

**ARBITRAJE:** En consideración de la venta a usted de este producto y cualquiera de sus componentes, usted acepta someterse a un arbitraje obligatorio cualquier reclamación que usted cree que puede tener en contra de North Sports, Inc. y Aquaglide, Inc. derivados de la utilización de cualquier equipo o producción de North Sports, Inc. y Aquaglide Inc. El arbitraje se hará de acuerdo con las normas de la Asociación Americana de Arbitraje. Arbitraje deberá ser iniciada dentro de (1) año a partir de la fecha en que cualquier supuesta demanda surgió por primera vez. Además, el arbitraje se llevará a cabo en White Salmon, Washington, a menos que tengan un mutuo acuerdo todas las partes. La presentación de la Asociación Americana de Arbitraje será ilimitada y el laudo arbitral podrá ser ejercida por cualquier tribunal de jurisdicción competente.

**EFFECTO VINCULANTE DE ACUERDO:** En el caso de fallecimiento o incapacidad, el presente Acuerdo será efectiva y vinculante para sus herederos, familiares, ejecutores, administradores, cesionarios y representantes.

**ACUERDO COMPLETO:** En la firma de este Acuerdo, usted no está confiando en ninguna declaración oral o escrita que no sea lo establecido en este acuerdo y el Manual del Propietario de North Sports, Inc. y Aquaglide Inc.

## **Garantía**

**Aquaglide, Inc. garantiza que los productos estén libres de defectos en materiales o hechura para el comprador original por un periodo de un (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía está sujeta a las siguientes limitaciones:**

**1.** La garantía es válida sólo con la prueba de compra en la forma de la factura original.

**2.** La garantía es válida sólo cuando el producto se utiliza para actividades recreativas normales, y no cubre el uso en las escuelas o las operaciones de alquiler. El período de garantía de uso comercial es de 1 año.

**3.** Aquaglide hará la determinación final de la garantía la cual puede requerir la inspección y / o fotos del producto que muestran claramente los defecto(s). Se requiere lo anterior sea enviado a otro lugar de nuestro elección, con portes pagados, o por correo electrónico a [warranty@northsports.com](mailto:warranty@northsports.com).

**4.** Si un producto se considera defectuoso por Aquaglide, la garantía cubre la reparación o sustitución del producto defectuoso. Aquaglide no será responsable por ningún costo, pérdida o daños

incurridos como resultado de la pérdida de uso del producto.

**5.** Esta garantía no cubre daños causados por mal uso, abuso, negligencia o desgaste normal, incluyendo pero no limitado a, pinchazos, arrastrando el producto sobre el suelo, los daños debidos a la exposición excesiva al sol o el fracaso de costura debido a un exceso de inflación en el sol, los daños causados por mal uso y el almacenaje, los daños causados por el uso en las ondas o rompientes, y el daño causado por algo que no sea defectos en materiales y hechura.

**6.** Esta garantía se anula si se realizan reparaciones, cambios o modificaciones a cualquier parte del equipo que no sean autorizados. Autorización para todo esto debe venir en forma escrita de Aquaglide.

**7.** La garantía para cualquier equipo reparado o de reemplazo es válida solamente a partir de la fecha de la compra original.

**8.** Cualquier reclamación de garantía deberá venir acompañado por el recibo de compra original. El nombre del vendedor y la fecha de compra deben ser claras y legibles.

**9.** No existen garantías que se extienden más allá de la garantía que se indica aquí.

### **Devoluciones y Política de Servicio**

El producto puede ser devuelto sólo si un número de autorización de devolución (RA) está dada por Aquaglide por adelantado. El número de autorización debe estar en el exterior del paquete o no será aceptado en nuestro almacén. Carga por el producto devuelto debe pagarse por adelantado o no será aceptado. Al recibirlo, Aquaglide tomará una decisión dentro de los (30) días. Si el producto está cubierto por la garantía será devuelto al cliente a expensas de Aquaglide, Inc. al completar reparaciones. Si no está cubierto, el cliente recibirá un presupuesto para la reparación y / o sustitución, y para cualquier operación de limpieza necesaria y los gastos de envío. El cliente tendrá 30 días para aceptar la oferta. Al final de los 30 días, o en la negativa de la cita, Aquaglide se devuelve el producto en el estado en que fue recibido por cuenta del cliente. El cliente se compromete a autorizar Aquaglide, Inc. a la carga de la tarjeta de crédito del cliente por cualquier gasto no cubierto por los términos y condiciones de la Garantía de Aquaglide.